halo design
COPENHAGEN



NAVODILA ZA UPORABO

Metropole Deluxe

Stenska svetilka z gibljivo roko, črna

Grlo E27 · maks. 40 W · Za notranje prostore · IP20

Pred prvo uporabo

Natančno preberite ta navodila, zlasti varnostna opozorila, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če izdelek podarite ali prodate naprej, novemu lastniku izročite tudi navodila.

Hvala, ker ste izbrali izdelek Halo Design. Metropole Deluxe je stenska svetilka z grlom E27. Spodaj najdete tehnične podatke, navodila za postavitev in uporabo ter informacije o jamstvu.

1 IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Model	Metropole Deluxe – stenska svetilka z gibljivo roko, črna
Številka artikla	739295 – Črna
Vrsta izdelka	Stenska svetilka z gibljivo roko
Oblikovanje	Michael Waltersdorff
Proizvajalec	Halo Design ApS Gammelgårdsvej 85, DK-3520 Farum, Danska info@halodesign.dk · www.halodesign.dk
Država porekla	Kitajska

Številka artikla in oznake so navedene na nalepki na izdelku in na embalaži.

2 TEHNIČNI PODATKI

Senčnik	Ø 23,5 cm
Doseg	95–137 cm
Material	Kovina
Grlo	E27
Svetlobni vir	Ni priložen (1 × E27, največ 40 W)
Moč	do 40 W
Stikalo	Na kablu
Kabel	200 cm z vtičem
IP zaščita	IP20

Teža	4,70 kg

3 NAMEN UPORABE

Izdelek je stenska svetilka, namenjena dekorativni in funkcionalni osvetlitvi v gospodinjstvu, izključno v suhih notranjih prostorih. Ni namenjena osvetlitvi delovnih mest v podjetjih ali industrijski uporabi. Vsaka drugačna uporaba ali predelava izdelka ni v skladu z namenom in lahko povzroči poškodbe ali nevarnost.

4 VARNOSTNA OPOZORILA

POZOR – preberite pred uporabo

- Svetilka ni igrača. Izdelek, kabel in embalažo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Svetilka deluje na omrežni napetosti 230 V. Ne uporabljajte je, če je ohišje, kabel ali vtič poškodovan. Poškodovan priključni kabel sme zamenjati le proizvajalec, njegov serviser ali enako usposobljena oseba.
- Uporabljajte samo žarnice z grlom E27 z močjo največ 40 W. Prevelika moč lahko pregreje svetilko.
- Pred menjavo žarnice svetilko izklopite oz. izvlecite vtič in počakajte, da se žarnica ohladi.
- Svetilke ne prekrivajte in je ne postavljajte ob vnetljive materiale (zavese, papir, tekstil).
- Svetilke ne razstavljajte in je ne spreminjajte.
- Svetilka ni primerna za kopalnice, vlažne prostore ali uporabo na prostem. Ne izpostavljajte je vodi ali vlagi.
- Ne glejte neposredno v prižgan svetlobni vir od blizu.
- Ob nenavadnem segrevanju, vonju ali dimu svetilko takoj izklopite oziroma jo odklopite iz omrežja in se obrnite na prodajalca.

5 POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV

1. Svetilko pritrdite na steno z vijaki in vložki, primernimi za vaš zid. Pred vrtanjem preverite, da v steni ni napeljave ali cevi.
2. Kabel speljite ob steni tako, da se ob njem ni mogoče spotakniti in da ni napet ali priščipnjen.
3. Vstavite žarnico z grlom E27 (največ 40 W).
4. Vtič vključite v vtičnico 230 V. Kabel ne sme potekati čez ostre robove ali vroče površine.

6 UPORABA

Svetilko vklopite in izklopite s stikalom na kablu.

Zatemnitev: z žarnico 3-Step (npr. COLORS 3-Step) svetlost nastavite v treh stopnjah z zaporednim vklopom stikala – vsak nov vklop v nekaj sekundah zmanjša svetlost za eno stopnjo.

Priporočena žarnica proizvajalca: COLORS Krone E27 Blitz 3-Step.

7 SVETLOBNI VIR IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Svetilka se prodaja brez svetlobnega vira – žarnica ni priložena. Uporabite LED žarnico z grlom E27 in močjo največ 40 W. Energijski razred žarnice je naveden na njeni embalaži.

8 ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem svetilko izklopite oziroma izklopite varovalko ali izvlecite vtič in počakajte, da se ohladi.
- Čistite z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, topil ali abrazivnih sredstev.
- Redno preverjajte stanje kabla, vtiča in stikala.

9 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Svetilka ne sveti	Žarnica je pregorela ali ni pravilno privita	Žarnico trdno privijte oz. vstavite ali jo zamenjajte.
Svetilka ne sveti, žarnica je v redu	Vtič ni vključen ali vtičnica nima napetosti	Preverite vtič, vtičnico in stikalo na kablu.
Svetilka utripa ali brni	Žarnica ni primerna za zatemnjevanje ali stikalo	Uporabite priporočeno žarnico (npr. COLORS 3-Step) ali zatemnljivo LED žarnico.

10 ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Izdelka ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da ga je treba ob koncu življenjske dobe oddati ločeno kot odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Oddate ga lahko brezplačno v zbirnem centru komunalnega podjetja; ob nakupu nove svetilke enake vrste ga lahko vrnete tudi prodajalcu.

Izrabljene žarnice oddajte ločeno v zbirnem centru ali na prodajnem mestu žarnic.

Embalažo (karton, folija) oddajte ločeno med odpadno embalažo.

11 SKLADNOST IN OZNAKE

CE	Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z zahtevami veljavne zakonodaje EU. EU-izjavo o skladnosti hrani proizvajalec; na zahtevo vam jo posredujemo.
Prečrtan smetnjak	Ločeno zbiranje odpadne električne opreme
IP20	Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo; samo za suhe notranje prostore

12 ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Za izdelek velja zakonsko jamstvo za skladnost blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od izročitve izdelka.

O neskladnosti obvestite prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili, in jo natančno opišite. Zahtevate lahko vzpostavitev skladnosti (popravilo ali zamenjavo), ustrezno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, v skladu z zakonom.

Jamstvo ne zajema napak, ki so posledica nepravilne uporabe ali montaže v nasprotju s temi navodili, mehanskih poškodb, vlage, posegov v izdelek ter običajne obrabe; žarnice niso del izdelka.

Za uveljavljanje jamstva priložite dokazilo o nakupu (npr. račun, ki ste ga prejeli po elektronski pošti). Ta navodila ne omejujejo in ne izključujejo vaših zakonskih pravic.

© 2026 Dom Ambient. Prevod in priredba navodil proizvajalca Halo Design ApS. Razmnoževanje in objava brez pisnega dovoljenja nista dovoljena.

Različica navodil 11/2026. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb izdelka.