halo design
COPENHAGEN



NAVODILA ZA UPORABO

# Magni

Namizna LED svetilka s povečevalnim steklom, bela

Vgrajen LED svetlobni vir · Za notranje prostore · IP20

**Pred prvo uporabo**

Natančno preberite ta navodila, zlasti varnostna opozorila, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če izdelek podarite ali prodate naprej, novemu lastniku izročite tudi navodila.

**Hvala, ker ste izbrali izdelek Halo Design.** Magni je namizna svetilka z vgrajenim LED svetlobnim virom. Spodaj najdete tehnične podatke, navodila za postavitev in uporabo ter informacije o jamstvu.

## 1 IDENTIFIKACIJA IZDELKA

| | |
|---|---|
| **Model** | Magni – namizna LED svetilka s povečevalnim steklom, bela |
| **Številka artikla** | 733422 – Bela |
| **Vrsta izdelka** | Namizna svetilka s povečevalnim steklom |
| **Oblikovanje** | Michael Waltersdorff |
| **Proizvajalec** | Halo Design ApS<br>Gammelgårdsvej 85, DK-3520 Farum, Danska<br>info@halodesign.dk · www.halodesign.dk |
| **Država porekla** | Kitajska |

*Številka artikla in oznake so navedene na nalepki na izdelku in na embalaži.*

## 2 TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|---|
| **Višina** | do 76 cm |
| **Doseg** | do 80 cm |
| **Svetlobni vir** | Vgrajen LED 8 W, 3000 K, Ra80 |
| **Svetlobni tok** | 760 lm |
| **Življenjska doba LED** | 30.000 ur |
| **Energijski razred** | F |
| **Kabel** | 200 cm |
| **IP zaščita** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **Povečava** | 3 dioptrije |
| **Pritrditev** | Sponka za mizo 10–63 mm |
| **Barvna temperatura** | 3000 K |
| **EPREL** | 852499 |
| **Teža** | 3,07 kg |

## 3 NAMEN UPORABE

Izdelek je namizna svetilka, namenjena dekorativni in funkcionalni osvetlitvi v gospodinjstvu, izključno v suhih notranjih prostorih. Povečevalno steklo (lupa) je namenjeno lažjemu branju in ročnim delom. Ni namenjena osvetlitvi delovnih mest v podjetjih ali industrijski uporabi. Vsaka drugačna uporaba ali predelava izdelka ni v skladu z namenom in lahko povzroči poškodbe ali nevarnost.

## 4 VARNOSTNA OPOZORILA

**POZOR – preberite pred uporabo**

- Svetilka ni igrača. Izdelek, kabel in embalažo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Svetilka deluje na omrežni napetosti 230 V. Ne uporabljajte je, če je ohišje, kabel ali vtič poškodovan. Poškodovan priključni kabel sme zamenjati le proizvajalec, njegov serviser ali enako usposobljena oseba.
- Svetilke ne prekrivajte in je ne postavljajte ob vnetljive materiale (zavese, papir, tekstil).
- Svetilke ne razstavljajte in je ne spreminjajte. Svetlobni vir ni zamenljiv.
- Svetilka ni primerna za kopalnice, vlažne prostore ali uporabo na prostem. Ne izpostavljajte je vodi ali vlagi.
- Ne glejte neposredno v prižgan svetlobni vir od blizu.
- Povečevalnega stekla (lupe) ne puščajte na neposrednem soncu. Leča zbere sončne žarke in lahko zažge predmete pod njo. Ko svetilke ne uporabljate, jo obrnite stran od okna oziroma lečo pokrijte s pokrovčkom, če ga svetilka ima.
- Svetilke ne premikajte z vlečenjem za glavo; nastavljajte jo z upogibanjem vratu oziroma roke.
- Steklene dele prenašajte previdno. Če se steklo poškoduje ali poči, svetilke ne uporabljajte.
- Ob nenavadnem segrevanju, vonju ali dimu svetilko takoj izklopite oziroma jo odklopite iz omrežja in se obrnite na prodajalca.

## 5 POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV

1. Priloženo sponko pritrdite na rob mize ali police debeline od 10 do 63 mm in jo trdno privijte.
2. Roko svetilke vstavite v odprtino na sponki (skica v originalnih navodilih).
3. Vtič vključite v vtičnico 230 V. Kabel ne sme potekati čez ostre robove ali vroče površine.

## 6 UPORABA

Svetilko vklopite in izklopite s stikalom na glavi svetilke. Lupo nastavite nad predmet z upogibanjem roke oziroma vratu.

## 7 SVETLOBNI VIR IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST

**Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.**

Svetlobni vir je vgrajen in ga uporabnik ne more zamenjati. Ob koncu njegove življenjske dobe ali ob okvari je treba zamenjati celotno svetilko.

Podatke o svetlobnem viru najdete v evropski zbirki EPREL pod številko 852499 (eprel.ec.europa.eu).

## 8 ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem svetilko izklopite oziroma izklopite varovalko ali izvlecite vtič in počakajte, da se ohladi.
- Čistite z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, topil ali abrazivnih sredstev.
- Steklo očistite z mehko krpo in blagim čistilom za steklo; pred ponovno uporabo naj bo popolnoma suho.
- Redno preverjajte stanje kabla, vtiča in stikala.

## 9 ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Težava | Možen vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
| Svetilka ne sveti | Ni napajanja | Preverite vtičnico, stikalo in varovalko. |
| Svetilka ne sveti, žarnica je v redu | Vtič ni vključen ali vtičnica nima napetosti | Preverite vtič, vtičnico in stikalo na kablu. |

## 10 ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Izdelka ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da ga je treba ob koncu življenjske dobe oddati ločeno kot odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Oddate ga lahko brezplačno v zbirnem centru komunalnega podjetja; ob nakupu nove svetilke enake vrste ga lahko vrnete tudi prodajalcu.

Embalažo (karton, folija) oddajte ločeno med odpadno embalažo.

## 11 SKLADNOST IN OZNAKE

| | |
|---|---|
| **CE** | Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z zahtevami veljavne zakonodaje EU. EU-izjavo o skladnosti hrani proizvajalec; na zahtevo vam jo posredujemo. |
| **Prečrtan smetnjak** | Ločeno zbiranje odpadne električne opreme |
| **IP20** | Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo; samo za suhe notranje prostore |

## 12 ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Za izdelek velja zakonsko jamstvo za skladnost blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od izročitve izdelka.

O neskladnosti obvestite prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili, in jo natančno opišite. Zahtevate lahko vzpostavitev skladnosti (popravilo ali zamenjavo), ustrezno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, v skladu z zakonom.

Jamstvo ne zajema napak, ki so posledica nepravilne uporabe ali montaže v nasprotju s temi navodili, mehanskih poškodb, vlage, posegov v izdelek ter običajne obrabe.

Za uveljavljanje jamstva priložite dokazilo o nakupu (npr. račun, ki ste ga prejeli po elektronski pošti). Ta navodila ne omejujejo in ne izključujejo vaših zakonskih pravic.

© 2026 Dom Ambient. Prevod in priredba navodil proizvajalca Halo Design ApS. Razmnoževanje in objava brez pisnega dovoljenja nista dovoljena.
*Različica navodil 11/2026. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb izdelka.*