halo design
COPENHAGEN



NAVODILA ZA UPORABO

Candy Ball

Viseča svetilka Ø20

Grlo E27 · maks. 25 W · Za notranje prostore · IP20

Pred prvo uporabo

Natančno preberite ta navodila, zlasti varnostna opozorila, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če izdelek podarite ali prodate naprej, novemu lastniku izročite tudi navodila.

Hvala, ker ste izbrali izdelek Halo Design. Candy Ball je viseča svetilka z grlom E27. Spodaj najdete tehnične podatke, navodila za montažo in uporabo ter informacije o jamstvu.

1 IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Model	Candy Ball – viseča svetilka Ø20
Številke artiklov	748365 – Kremna 748419 – Oljčno zelena 748341 – Opal 748372 – Rožnata 748358 – Siva
Vrsta izdelka	Viseča svetilka
Oblikovanje	Michael Waltersdorff
Proizvajalec	Halo Design ApS Gammelgårdsvej 85, DK-3520 Farum, Danska info@halodesign.dk · www.halodesign.dk
Država porekla	Kitajska

Številka artikla in oznake so navedene na nalepki na izdelku in na embalaži.

2 TEHNIČNI PODATKI

Maks. višina	220 cm
Premer	20 cm
Višina senčnika	20 cm
Material	Ročno pihano steklo s spiralnim vzorcem, kovinski zgornji del v barvi antične medenine
Grlo	E27

Svetlobni vir	1 × E27 (žarnica ni priložena)
Maks. moč	25 W
Zatemnitev	Z ustrezno žarnico
Stikalo	Ne – priklop na stensko stikalo
Kabel	200 cm, bel
Teža	0,99 kg
IP zaščita	IP20

3 NAMEN UPORABE

Izdelek je viseča svetilka, namenjena dekorativni in funkcionalni osvetlitvi v gospodinjstvu, izključno v suhih notranjih prostorih. Ni namenjena osvetlitvi delovnih mest v podjetjih ali industrijski uporabi. Vsaka drugačna uporaba ali predelava izdelka ni v skladu z namenom in lahko povzroči poškodbe ali nevarnost.

4 VARNOSTNA OPOZORILA

POZOR – preberite pred uporabo

- Svetilka ni igrača. Izdelek, kabel in embalažo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Svetilka deluje na omrežni napetosti 230 V. Ne uporabljajte je, če je ohišje, kabel ali vtič poškodovan. Poškodovan priključni kabel sme zamenjati le proizvajalec, njegov serviser ali enako usposobljena oseba.
- Svetilko sme priključiti na električno napeljavo le usposobljen električar. Pred montažo in vsakim posegom izklopite ustrezno varovalko in preverite, da v vodnikih ni napetosti.
- Uporabljajte samo žarnice z grlom E27 z močjo največ 25 W. Prevelika moč lahko pregreje svetilko.
- Pred menjavo žarnice svetilko izklopite oz. izvlecite vtič in počakajte, da se žarnica ohladi.
- Svetilke ne prekrivajte in je ne postavljajte ob vnetljive materiale (zavese, papir, tekstil).
- Svetilke ne razstavljajte in je ne spreminjajte.
- Svetilka ni primerna za kopalnice, vlažne prostore ali uporabo na prostem. Ne izpostavljajte je vodi ali vlagi.
- Ne glejte neposredno v prižgan svetlobni vir od blizu.
- Steklene dele prenašajte previdno. Če se steklo poškoduje ali poči, svetilke ne uporabljajte.
- Ob nenavadnem segrevanju, vonju ali dimu svetilko takoj izklopite oziroma jo odklopite iz omrežja in se obrnite na prodajalca.

5 MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV

Montažo in priključitev naj opravi usposobljen električar v skladu z veljavnimi predpisi. Pri sestavljanju upoštevajte tudi skice v originalnih navodilih proizvajalca, ki so priložene izdelku.

1. Izklopite varovalko tokokroga, na katerega boste priključili svetilko, in preverite, da v vodnikih ni napetosti.
2. Preverite, da strop zdrži težo svetilke. Uporabite pritrdilni material, primeren za vaš strop.
3. Določite višino obešanja. Kabel lahko po potrebi skrajšate; nad jedilno mizo naj bo spodnji rob svetilke običajno 60–75 cm nad mizo.
4. Pritrdite nosilec stropne rozete in priključite vodnike: rjav/črn (L) in moder (N) na ustrezni sponki, rumeno-zeleni zaščitni vodnik (PE) pa na sponko z oznako ⏚, če ga svetilka ima.
5. Namestite rozeto, preverite, da kabel visi navpično in je trdno pritrjen v razbremenilniku.
6. Vstavite primerno žarnico z grlom E27 (največ 25 W).
7. Vklopite varovalko in svetilko preizkusite s stenskim stikalom.

6 UPORABA

Svetilko vklopite in izklopite s stenskim stikalom v prostoru.

7 SVETLOBNI VIR IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Svetilka se prodaja brez svetlobnega vira – žarnica ni priložena. Uporabite LED žarnico z grlom E27 in močjo največ 25 W. Energijski razred žarnice je naveden na njeni embalaži.

8 ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem svetilko izklopite oziroma izklopite varovalko ali izvlecite vtič in počakajte, da se ohladi.
- Čistite z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, topil ali abrazivnih sredstev.
- Steklo očistite z mehko krpo in blagim čistilom za steklo; pred ponovno uporabo naj bo popolnoma suho.

9 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Svetilka ne sveti	Žarnica je pregorela ali ni pravilno privita	Žarnico trdno privijte oz. vstavite ali jo zamenjajte.
Svetilka ne sveti, žarnica je v redu	Izklopljena varovalka ali napaka v priključitvi	Preverite varovalko. Priključitev naj preveri električar.
Svetilka utripa ali brni	Žarnica ni primerna za zatemnjevanje ali stikalo	Uporabite priporočeno žarnico (npr. COLORS 3-Step) ali zatemnljivo LED žarnico.

10 ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Izdelka ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da ga je treba ob koncu življenjske dobe oddati ločeno kot odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Oddate ga lahko brezplačno v zbirnem centru komunalnega podjetja; ob nakupu nove svetilke enake vrste ga lahko vrnete tudi prodajalcu.

Izrabljene žarnice oddajte ločeno v zbirnem centru ali na prodajnem mestu žarnic.

Embalažo (karton, folija) oddajte ločeno med odpadno embalažo.

11 SKLADNOST IN OZNAKE

CE	Proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen z zahtevami veljavne zakonodaje EU. EU-izjavo o skladnosti hrani proizvajalec; na zahtevo vam jo posredujemo.
Prečrtan smetnjak	Ločeno zbiranje odpadne električne opreme
IP20	Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo; samo za suhe notranje prostore

12 ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Za izdelek velja zakonsko jamstvo za skladnost blaga v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od izročitve izdelka.

O neskladnosti obvestite prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko ste jo odkrili, in jo natančno opišite. Zahtevate lahko vzpostavitev skladnosti (popravilo ali zamenjavo), ustrezno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe, v skladu z zakonom.

Jamstvo ne zajema napak, ki so posledica nepravilne uporabe ali montaže v nasprotju s temi navodili, mehanskih poškodb, vlage, posegov v izdelek ter običajne obrabe; žarnice niso del izdelka.

Za uveljavljanje jamstva priložite dokazilo o nakupu (npr. račun, ki ste ga prejeli po elektronski pošti). Ta navodila ne omejujejo in ne izključujejo vaših zakonskih pravic.

© 2026 Dom Ambient. Prevod in priredba navodil proizvajalca Halo Design ApS. Razmnoževanje in objava brez pisnega dovoljenja nista dovoljena.

Različica navodil 11/2026. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb izdelka.